




Montage Klemmträger oben

1. Mit einem Kreuz- / Schlitzschraubendreher die Schraube am Klemmträger bewegen. So können Sie die Zwingen der Breite Ihres Fensterflügels anpassen.
2. Setzen Sie dann den Klemmträger ca. 10 cm vom Jalousierand entfernt auf den Fensterflügel (beachten Sie: die Gummilippe des Fensters muss in das Zwingenteil hineinpassen ohne beschädigt zu werden).

**Bitte die Träger nur an freizugänglichen Stellen platzieren!
Es dürfen keine technischen Komponenten in der Oberschiene eingeklemmt werden!**

3. Anschließend ziehen Sie mit dem Schraubendreher die Zwingen so fest an, dass der Klemmträger fest sitzt.
4. Verfahren Sie nun genauso mit dem 2. Klemmträger.
5. Wenn beide Klemmträger am Fenster befestigt wurden, drehen Sie beide Klemmbügel nach vorn und hängen die Oberschiene Ihrer Jalousie beidseitig ein (Sitz prüfen).
6. Drücken Sie nun die beiden Klemmbügel fest nach links bis sie in der Oberschiene leicht einklicken.
Zum Schluss die Abdeckkappen draufstecken.


Abb. 1
Klemmträger oben



Montage Klemmträger unten

7. Lassen Sie den Behang Ihrer Jalousie nun vollständig herunter und ziehen Sie die Seitenführungen glatt.
8. Befestigen Sie die Klemmträger mittig zum Spanndraht wie bereits beschrieben.
9. Führen Sie das untere Ende des Seitenführungsdrahtes in die Rundöffnung des messingfarbenen Feststellringes. Stecken Sie anschließend den Feststerring in die vorgesehene Öffnung des Klemmträgers, spannen den Draht und ziehen die Kreuzschraube am Feststerring fest.
10. Achten Sie bitte darauf, dass beide Seitenführungsdrähte gerade verlaufen.
11. Ziehen Sie als letztes, falls nötig, den Seitenführungsdraht nochmals straff, schneiden diesen unterhalb des Feststellringes ab und setzen die Abdeckkappe drauf.

Abb. 2
Klemmträger unten



Montageanleitung Jalousie auf Fensterrahmen mit Klemmträger